

**ПАСПОРТ
и инструкция по установке и эксплуатации**

Откатные ворота ПРОМЕТЕЙ Стандарт



1. Общие сведения и указания.

- 1.1. Откатные ворота ПРОМЕТЕЙ Стандарт предназначены для перекрытия прохода и въезда на ограждаемую территорию.

2. Технические характеристики.

- 2.1. Габаритные размеры ворот (стандартная модель): ширина полотна 4 500 мм, высота полотна 1 900 мм, общая длина по нижней балке 6 000 мм, масса ворот: 90-100 кг (± 5 кг).
- 2.2. По индивидуальным заказам: максимальный размер ширины каркаса 5 400 мм (7 000 мм общая длина); максимальный размер высоты каркаса 2 000 мм, масса ворот 110 кг (± 5 кг).
- 2.3. Материал каркаса: профильная труба.
- 2.4. Каркас неокрашенный, неогрунтованный.
- 2.5. Варианты исполнения: левое/правое.
- 2.6. Применяется для заполнения следующим полотном: профнастилом, металлическим штакетником, деревом и прочее.

3. В комплект поставки входит:

- Каркас ворот 1 шт.
- Фурнитура «Alutech» до 450 кг балка 71 (6 метров):
 - Роликовая опора – 2 шт.
 - Ролик опорный – 1 шт.
 - Улавливатель нижний – 1 шт.
 - Улавливатель верхний – 1 шт.
 - Кронштейн – 1шт.
 - Ролик поддерживающий – 2 шт.
 - Заглушка – 1 шт.

- Упор SGN.01.510 – 1 шт.

- Паспорт ворот 1 шт.

4. Устройство и принцип действия.

- 4.1. Ворота состоят из створки (рамы) и фурнитуры.
- 4.2. Створка ворот движется вдоль ограждения по двум роликовым опорам, закреплённым на фундаменте, сверху оно фиксируется двумя направляющими устройствами. Во время открытия ворота сдвигаются в сторону, освобождая тем самым проём для въезда на территорию. В случае закрытия, створка перемещается в обратную сторону, доходит до столба-ловителя и фиксируется в нижнем и верхнем улавливателях.
- 4.3. Ворота могут эксплуатироваться с ручным или автоматическим управлением. При ручном управлении: а) для открытия створки ворот требуется открыть засов, зафиксировать его в открытом положении, сдвинуть створку ворот по опорам роликовым до полного открытия; б) для закрытия створки ворот требуется сдвинуть створку до ее попадания в улавливатели, закрыть засов. Для автоматического управления ворота дополнительно требуется оснастить электроприводом, устройствами дистанционного управления и иными дополнительными средствами управления в соответствии с эксплуатационными документами на электропривод и дополнительные устройства.

5. Требования безопасности.

- 5.1. Примененные в конструкции ворот элементы обеспечивают полную безопасность изделия в эксплуатации при соблюдении техники безопасности. При управлении воротами следует осуществлять визуальный контроль над процессом открывания/закрывания створки ворот с целью предотвращения появления в рабочей зоне людей и посторонних предметов.
- 5.2. В процессе эксплуатации ворот запрещается:
- Препятствовать движению створки ворот.
 - Находиться в зоне движения створки при ее закрывании и открывании.
 - Эксплуатировать лицам до 18 лет.
 - Эксплуатировать ворота при наличии видимых повреждений створки, опор роликовых, улавливателей и других элементов створки ворот.
 - Эксплуатировать ворота при возникновении нарушений и неисправностей в работе, в частности, в случае возникновения необычного шума или запаха.
 - Оставлять ворота на долгий срок в приоткрытом или полуоткрытом положении.
 - Эксплуатировать ворота при наличии загрязнений конструкции ворот, которые могут привести к выходу ворот из строя.
 - Эксплуатировать ворота в зимний период без предварительной очистки от снега, льда и грязи ворот и места отката полотна ворот.
 - Самостоятельно производить ремонт ворот.
- 5.3. Въезд/выезд допускается осуществлять только после того, как ворота остановились в крайнем положении (открыты). При этом необходимо убедиться в том, что исключена возможность касания конструктивных элементов ворот транспортным средством. Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию ворот, в том числе встраивать дополнительные конструкционные элементы. Это может привести к поломке или ускоренному износу элементов конструкции.

6. Правила монтажа ворот.

- 6.1. Определите местоположение, в какую сторону будут открываться ворота. Убедитесь, что процессу откатывания ничего не будет препятствовать.
- 6.2. Заранее подготовьте фундамент с закладной (швеллером). Фундамент может быть арматурный или свайный. Тип и размеры фундамента определяются покупателем самостоятельно. Поставщик комплектации не несет ответственности за качество монтажа фундамента для ворот.
- 6.3. На закладной (швеллере) разместите 2 регулировочные площадки (не входят в комплект) для установки роликов.
- 6.4. Установите и отрегулируйте ролики по одной оси.
- 6.5. Установите сворку ворот на ролики.
- 6.6. На опорном столбе разместите кронштейн с 2-мя поддерживающими роликами. Створка ворот должна находиться между роликами.
- 6.7. Установите упор SGN.01.510 в направляющую балку со стороны роликов для предотвращения схода створки с роликов. И закройте торец заглушкой.
- 6.8. Проверьте горизонтальный и вертикальный уровень ворот. Горизонтальный уровень можно отрегулировать регулировочными площадками под роликами. Вертикальный уровень регулируется верхними поддерживающими роликами.
- 6.9. Установите опорный ролик в направляющую балку со стороны приемного столба.
- 6.10. На приемном столбе установите нижний и верхний улавливатели.
- 6.11. Проверьте крепление всех узлов. Откройте и закройте ворота несколько раз. Удостоверьтесь в правильной работе ворот.
- 6.12. Монтаж ворот должен производиться только специализированными монтажными организациями.

7. Техническое обслуживание.

- 7.1. Техническое обслуживание должно предусматривать профилактические осмотры и проверку ворот, осуществляемые не реже одного раза в квартал или после аварийных состояний, и включают внешний осмотр ворот и проверку состояния подвижных частей.
- 7.2. Проверка состояния подвижных частей конструкции и полотна состоит в их внешнем осмотре, очистке, проверке отсутствия рывков и заеданий при перемещениях.
- 7.3. Проверка и регулировка системы автоматического закрывания (проводится в соответствии с требованиями изготовителя).

8. Требования к хранению.

- 8.1. Хранить ворота в закрытых неотапливаемых или отапливаемых помещениях при нормальной влажности (не более 60%).
- 8.2. Не допускать хранение ворот с нарушением целостности ее упаковки. Нарушения целостности упаковки должны быть устранены при их обнаружении.

9. Требования к транспортированию.

- 9.1. При транспортировании ворот необходимо учитывать требования по допустимой удельной нагрузке на настил грузового помещения транспортного средства.
- 9.2. Крепление Ворот в транспортном средстве осуществляется с использованием стяжных ремней.

10. Гарантии изготовителя.

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ворот настоящему

10.2. паспорту при соблюдении условий транспортировки и хранения, а также установленных выше условий монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

10.3. В случае, если покупатель берет на себя обязательства монтажа, то изготовитель снимает с себя ответственность за возникновение технических неисправностей при эксплуатации изделия.

10.4. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки ворот покупателю.

10.5. В течение гарантийного срока Изготовитель обеспечивает устранение всех выявленных в изделиях скрытых неисправностей производственного характера. Под «скрытыми неисправностями производственного характера» понимаются: неисправности, вызванные дефектом материала или нарушением технологического процесса изготовления деталей (комплектующих). Факт выявления неисправностей в обязательном порядке подтверждается соответствующим двусторонним Актом (рекламационным, дефектным, иным), который составляется при обязательном участии специализированной сервисной службы (организации) или предприятия, осуществлявшего монтаж изделия.

10.6. Гарантия распространяется на подвижные механизмы, сварные швы, конструктив. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации и ухода за изделием; на неисправности, являющиеся следствием естественного износа с учетом условий и интенсивности эксплуатации изделия; повреждения изделия, возникшие вследствие действий Заказчика или иных третьих лиц; неисправности, возникшие при попытке самовольной регулировки, ремонта, переустановки или переделки изделия; неисправности, обусловленные отсутствием регулярного технического обслуживания и осмотра изделия.

10.7. При обнаружении неисправностей до истечения гарантийного срока, при соблюдении условий транспортировки и хранения, а также установленных выше условий монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, заявку с описанием проблемы следует направлять по электронному адресу service@prometey-ural.ru.

11. Утилизация.

- 11.1. При истечении установленного срока службы ворота списываются и сдаются на металлолом на общих основаниях.

12. Информация об изготовителе.

Изготовлено по заказу ООО «ПРОМЕТЕЙ», ОГРН 1176658082732, 623700, Свердловская область, г. Березовский, Режевской тракт 15 км, д. 6, оф. 71. Предприятие-изготовитель: ПК «СТРОЙМАРКЕТ», ОГРН 1169658037372, 620137, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 18, кв. 143.



www.prometey-ural.ru